


LIGHT4ME VENOM STROBE BAR V2

Instrukcja obsługi / User Manual

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	2
Konserwacja	3
Obsługa	3
Struktura DMX	3
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	5

Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	Po otrzymaniu produktu należy go rozpakować i sprawdzić, czy produkt jest kompletny i czy podczas transportu nie powstały żadne uszkodzenia. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu, prosimy nie używać produktu i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
	UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem. Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona. Nie podłączaj ściemniaczy do produktu!
	Zapewnij minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi. Odległość pomiędzy produktem a materiałami łatwopalnymi, na które pada światło urządzenia, musi wynosić ponad 10 metrów!
	Urządzenie pracuje na zasilaniu oznaczonym na obudowie - nie należy podłączać do prądu o innych parametrach. Odłączenie produktu od zasilania odbywa się poprzez pociągnięcie za wtyczkę przewodu zasilającego - nie ciągnąć bezpośrednio za przewód zasilający! Odłącz urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją. W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego - nie używaj go!
	Urządzenie do użytku wewnętrznego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, trzymać z dala od wilgoci. Odległość pomiędzy urządzeniem a ścianą powinna wynosić co najmniej 50 cm. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych. Nie wolno przechowywać i korzystać z urządzenia w pobliżu źródeł ognia!
	Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło światła, światło może wywołać atak epileptyczny u osób światłoczułych lub osób z epilepsją. Przestrzeganie tej zasady jest obowiązkowe. Odległość między oczami osoby patrzącej w stronę urządzenia a urządzeniem powinna być nie mniejsza niż 4 m!
	Nie należy instalować urządzenia na podłożu narażonym na wibracje. Nie wolno narażać urządzenia na pracę w wysokich temperaturach! W razie wystąpienia zakłóceń w pracy urządzenia, natychmiast odłącz je od źródła zasilania! Podczas korzystania z urządzenia zaleca się noszenie niezbędnego wyposażenia ochronnego, m.in. okularów, rękawic.
	W normalnych warunkach pracy w temperaturze pokojowej, temperatura metalowej obudowy produktu może osiągnąć maks. 50°C - zachowaj ostrożność i nie dotykaj obudowy gołymi rękami!
	Podczas pierwszego włączenia urządzenia może wydobywać się z niego dym i charakterystyczny zapach - jest to normalne zjawisko i nie oznacza, że produkt jest uszkodzony.

Konserwacja

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Nie pozwól, aby źródło światła weszło w kontakt z olejem, tłuszczem lub jakimkolwiek podobnym płynem. Źródło światła nie powinno wchodzić w bezpośredni kontakt ze skórą!
3. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiedniej jasności. Do czyszczenia źródła światła używaj miękkiej szmatki.

Obsługa

Obok wyświetlacza LCD można znaleźć 4 przyciski:

- MENU - przechodzenie między opcjami menu;
- ENTER - wejście do wybranego podmenu lub zatwierdzenie opcji widocznej na ekranie;
- UP - zwiększenie wartości widocznej na wyświetlaczu lub przechodzenie w górę między wartościami widocznymi na ekranie;
- DOWN - zmniejszenie wartości widocznej na wyświetlaczu lub przechodzenie w dół między wartościami widocznymi na ekranie.

Struktura menu

Opcja menu głównego	Wartości opcji	Funkcja
A001	A001-A512	Adres DMX
CH05	CH05/CH14/CH71	Tryb kanałów DMX
AU00	AU00-AU20	Tryb auto - programy 1-20
SP00	SP00-SP09	Prędkość programu trybu auto - wolno-szybko
SOUD	—	Tryb sound

Struktura DMX

Tryb DMX - 5CH			
Kanał	Funkcja		Wartości DMX
CH1	Master Dimmer - 0-100%		0-255
CH2	Stroboskop - wolno-szybko		0-255
CH3	Wybór źródła światła i jego barwy	Wszystkie źródła światła włączone	0-39
		Źródła światła 3535 i 5730 - barwa biała	40-79
		Źródła światła 5050 - barwy czerwona, zielona i niebieska	80-119
		Źródła światła 5730 - barwa biała Źródła światła 5050 - barwy czerwona, zielona i niebieska	120-159
		Źródła światła 5730 - barwa biała	160-199
		Źródła światła 3535 - barwa biała Źródła światła 5050 - barwy czerwona, zielona i niebieska	200-239
		Źródła światła 3535 - barwa biała	240-255
CH4	Grupa efektów dynamicznych 1 - 30 efektów		0-39

	Grupa efektów dynamicznych 2 - 18 efektów	40-79
	Grupa efektów dynamicznych 3 - 22 efektów	80-119
	Grupa efektów dynamicznych 4 - 30 efektów	120-159
	Grupa efektów dynamicznych 5 - 18 efektów	160-199
	Grupa efektów dynamicznych 6 - 18 efektów	200-239
	Grupa efektów dynamicznych 7 - 18 efektów	240-255
CH5	Prędkość efektu CH4 - wolno-szybko	0-255

Tryb DMX - 14CH			
Kanał	Funkcja	Wartości DMX	
CH1	Master Dimmer - 0-100%	0-255	
CH2	Źródła światła 3535 - dimmer - 0-100%	0-255	
CH3	Źródła światła 3535 - stroboskop - wolno-szybko	0-255	
CH4	Źródła światła 3535 - efekty dynamiczne - 18 efektów	0-255	
CH5	Źródła światła 3535 - prędkość efektu CH4 - wolno-szybko	0-255	
CH6	Źródła światła 5730 - dimmer - 0-100%	0-255	
CH7	Źródła światła 5730 - stroboskop - wolno-szybko	0-255	
CH8	Źródła światła 5730 - efekty dynamiczne - 18 efektów	0-255	
CH9	Źródła światła 5730 - prędkość efektu CH8 - wolno-szybko	0-255	
CH10	Źródła światła 5050 - dimmer - 0-100%	0-255	
CH11	Źródła światła 5050 - stroboskop - wolno-szybko	0-255	
CH12	Źródła światła 5050 - wybór barwy	Czerwona, zielona i niebieska	0-6
		Czerwona	7-45
		Zielona	46-83
		Niebieska	84-121
		Czerwona i zielona	122-159
		Czerwona i niebieska	160-197
		Zielona i niebieska	198-235
		Czerwona, zielona i niebieska	236-255
CH13	Źródła światła 5050 - efekty dynamiczne - 22 efekty	0-255	
CH14	Źródła światła 5050 - predkość efektu CH9 - wolno-szybko	0-255	

Tryb DMX - 71CH		
Kanał	Funkcja	Wartości DMX
CH1	Źródła światła 3535 - dimmer 1 - 0-100%	0-255
CH2	Źródła światła 3535 - dimmer 2 - 0-100%	0-255
CH3	Źródła światła 3535 - dimmer 3 - 0-100%	0-255
...	...	...
CH13	Źródła światła 3535 - dimmer 13 - 0-100%	0-255
CH14	Źródła światła 3535 - dimmer 14 - 0-100%	0-255
CH15	Źródła światła 5730 - sekcja 1 - dimmer - 0-100%	0-255
CH16	Źródła światła 5730 - sekcja 2 - dimmer - 0-100%	0-255
CH17	Źródła światła 5730 - sekcja 3 - dimmer - 0-100%	0-255
...	...	...
CH27	Źródła światła 5730 - sekcja 13 - dimmer - 0-100%	0-255
CH28	Źródła światła 5730 - sekcja 14 - dimmer - 0-100%	0-255
CH29	Źródła światła 5050 - sekcja 1 - dimmer barwy czerwonej - 0-100%	0-255
CH30	Źródła światła 5050 - sekcja 1 - dimmer barwy zielonej - 0-100%	0-255
CH31	Źródła światła 5050 - sekcja 1 - dimmer barwy niebieskiej - 0-100%	0-255
CH32	Źródła światła 5050 - sekcja 2 - dimmer barwy czerwonej - 0-100%	0-255
CH33	Źródła światła 5050 - sekcja 2 - dimmer barwy zielonej - 0-100%	0-255

CH34	Źródła światła 5050 - sekcja 2 - dimmer barwy niebieskiej - 0-100%	0-255
...	...	...
CH69	Źródła światła 5050 - sekcja 14 - dimmer barwy czerwonej - 0-100%	0-255
CH70	Źródła światła 5050 - sekcja 14 - dimmer barwy zielonej - 0-100%	0-255
CH71	Źródła światła 5050 - sekcja 14 - dimmer barwy niebieskiej - 0-100%	0-255

Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczanego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

ENGLISH

Table of contents

Safety rules.....	7
Maintenance	8
Operation	8
DMX structure.....	8
Information about used electrical and electronic equipment	10

Safety rules

	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	After receiving the product, please unpack and check whether it is complete and whether there is any damage caused by transportation. If there is damage caused by transportation, please do not use this product and contact the dealer or manufacturer as soon as possible.
	WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.
	The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.
	Keep the device away from children and unqualified persons. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
	Before use, make sure that the housing is not damaged. Do not connect dimmers to the product!
	Ensure a minimum distance of 1 m between the appliance and flammable materials. The distance between the product and the illuminated flammable materials need to be more than 10 meters!
	The device operates on the power supply marked on the housing - do not connect to a power supply with different parameters. Disconnect the product from the power supply by pulling on the power plug - do not pull directly on the power cord! Disconnect the device from the power supply before removing the housing or performing maintenance. If you find the power cord is damaged - do not use it!
	Indoor device, use in a well-ventilated room, keep away from moisture. The distance between the device and a wall should be kept at least 50 cm. Do not expose the product to direct sunlight or other lighting devices. Do not store or use the device near a fire source!
	Do not look directly into the light source - the light may cause an epileptic attack in light-sensitive people or people with epilepsy. Compliance with this rule is mandatory. The distance between the eyes of the person looking at the device and the device should not be less than 4 m!
	Do not install the device on a surface subjected to vibration. Do not expose the device to high temperatures!
	In the event of a malfunction, disconnect the device from the power supply immediately!
	It is advisable to wear the necessary protective equipment when using the device, especially glasses, gloves. Under normal operating conditions at room temperature, the temperature of the metal housing of the product may reach a maximum of 50°C - be careful and don't touch the housing with bare hands!
	When the appliance is first switched on, smoke and a characteristic odor may be emitted - this is normal occurrence and it does not indicate that the product is defective.

Maintenance

1. The device may only be used by qualified personnel, damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging, repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Do not allow light source to come into contact with oil, grease or any similar liquid. Light source should not come into direct contact with the skin!
3. Regular cleaning allows of long term use and maintains proper brightness. Use a soft cloth to clean the light source.

Operation

Next to the LCD display you will find 4 buttons:

- MENU - switch between menu options;
- ENTER - enter a selected submenu or confirm an option shown on the screen;
- UP - increase the value visible on the display or move up between values visible on the display;
- DOWN - decrease value visible on the display or move down between values visible on the display.

Menu structure

Main menu option	Option values	Function
A001	A001-A512	DMX address
CH05	CH05/CH14/CH71	DMX channel mode
AU00	AU00-AU20	Auto mode - programs 1-20
SP00	SP00-SP09	Auto mode program speed - slow-fast
SOUD	–	Sound mode

DMX structure

DMX mode - 5CH			
Channel	Function		DMX values
CH1	Master Dimmer - 0-100%		0-255
CH2	Strobe - slow-fast		0-255
CH3	Selection of light source and its color	All light sources on	0-39
		Light sources 3535 and 5730 - white color	40-79
		Light sources 5050 - red, green and blue colors	80-119
		Light sources 5730 - white color	120-159
		Light sources 5050 - red, green and blue colors	160-199
		Light sources 3535 - white color	200-239
		Light sources 5050 - red, green and blue colors	240-255
CH4	Dynamic effects group 1 - 30 effects		0-39
	Dynamic effects group 2 - 18 effects		40-79
	Dynamic effects group 3 - 22 effects		80-119
	Dynamic effects group 4 - 30 effects		120-159
	Dynamic effects group 5 - 18 effects		160-199
	Dynamic effects group 6 - 18 effects		200-239
	Dynamic effects group 7 - 18 effects		240-255
CH5	CH4 effect speed - slow-fast		0-255

DMX mode - 14CH			
Channel	Function	DMX values	
CH1	Master Dimmer - 0-100%	0-255	
CH2	Light sources 3535 - dimmer - 0-100%	0-255	
CH3	Light sources 3535 - strobe - slow-fast	0-255	
CH4	Light sources 3535 - dynamic effects - 18 effects	0-255	
CH5	Light sources 3535 - CH4 effect speed - slow-fast	0-255	
CH6	Light sources 5730 - dimmer - 0-100%	0-255	
CH7	Light sources 5730 - strobe - slow-fast	0-255	
CH8	Light sources 5730 - dynamic effects - 18 effects	0-255	
CH9	Light sources 5730 - CH8 effect speed - slow-fast	0-255	
CH10	Light sources 5050 - dimmer - 0-100%	0-255	
CH11	Light sources 5050 - strobe - slow-fast	0-255	
CH12	Light sources 5050 - color selection	Red, green and blue	0-6
		Red	7-45
		Green	46-83
		Blue	84-121
		Red and green	122-159
		Red and blue	160-197
		Green and blue	198-235
		Red, green and blue	236-255
CH13	Light sources 5050 - dynamic effects - 22 effects	0-255	
CH14	Light sources 5050 - CH9 effect speed - slow-fast	0-255	

DMX mode - 71CH		
Channel	Function	DMX values
CH1	Light sources 3535 - dimmer 1 - 0-100%	0-255
CH2	Light sources 3535 - dimmer 2 - 0-100%	0-255
CH3	Light sources 3535 - dimmer 3 - 0-100%	0-255
...	...	...
CH13	Light sources 3535 - dimmer 13 - 0-100%	0-255
CH14	Light sources 3535 - dimmer 14 - 0-100%	0-255
CH15	Light sources 5730 - section 1 - dimmer - 0-100%	0-255
CH16	Light sources 5730 - section 2 - dimmer - 0-100%	0-255
CH17	Light sources 5730 - section 3 - dimmer - 0-100%	0-255
...	...	...
CH27	Light sources 5730 - section 13 - dimmer - 0-100%	0-255
CH28	Light sources 5730 - section 14 - dimmer - 0-100%	0-255
CH29	Light sources 5050 - section 1 - red dimmer - 0-100%	0-255
CH30	Light sources 5050 - section 1 - green dimmer - 0-100%	0-255
CH31	Light sources 5050 - section 1 - blue dimmer - 0-100%	0-255
CH32	Light sources 5050 - section 2 - red dimmer - 0-100%	0-255
CH33	Light sources 5050 - section 2 - green dimmer - 0-100%	0-255
CH34	Light sources 5050 - section 2 - blue dimmer - 0-100%	0-255
...	...	...
CH69	Light sources 5050 - section 14 - red dimmer - 0-100%	0-255
CH70	Light sources 5050 - section 14 - green dimmer - 0-100%	0-255
CH71	Light sources 5050 - section 14 - blue dimmer - 0-100%	0-255

Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment - intended for households - is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.