


LIGHT4ME PARTY PAR 18x10W RGBW

Instrukcja obsługi / User Manual

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	2
Konserwacja	3
Obsługa	3
Struktura DMX	3
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	5

Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	Po otrzymaniu produktu należy go rozpakować i sprawdzić, czy produkt jest kompletny i czy podczas transportu nie powstały żadne uszkodzenia. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu, prosimy nie używać produktu i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
	UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem. Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona. Nie podłączaj ściemniaczy do produktu!
	Zapewnij minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi. Odległość pomiędzy produktem a materiałami łatwopalnymi, na które pada światło urządzenia, musi wynosić ponad 10 metrów!
	Urządzenie pracuje na zasilaniu oznaczonym na obudowie - nie należy podłączać do prądu o innych parametrach. Odłączenie produktu od zasilania odbywa się poprzez pociągnięcie za wtyczkę przewodu zasilającego - nie ciągnąć bezpośrednio za przewód zasilający! Odłącz urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją. W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego - nie używaj go!
	Urządzenie do użytku wewnętrznego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, trzymać z dala od wilgoci. Odległość pomiędzy urządzeniem a ścianą powinna wynosić co najmniej 50 cm. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych. Nie wolno przechowywać i korzystać z urządzenia w pobliżu źródeł ognia!
	Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło światła, światło może wywołać atak epileptyczny u osób światłoczułych lub osób z epilepsją. Przestrzeganie tej zasady jest obowiązkowe. Odległość między oczami osoby patrzącej w stronę urządzenia a urządzeniem powinna być nie mniejsza niż 4 m!
	Nie należy instalować urządzenia na podłożu narażonym na wibracje. Nie wolno narażać urządzenia na pracę w wysokich temperaturach! W razie wystąpienia zakłóceń w pracy urządzenia, natychmiast odłącz je od źródła zasilania! Podczas korzystania z urządzenia zaleca się noszenie niezbędnego wyposażenia ochronnego, m.in. okularów, rękawic.
	W normalnych warunkach pracy w temperaturze pokojowej, temperatura metalowej obudowy produktu może osiągnąć maks. 50°C - zachowaj ostrożność i nie dotykaj obudowy gołymi rękami!
	Podczas pierwszego włączenia urządzenia może wydobywać się z niego dym i charakterystyczny zapach - jest to normalne zjawisko i nie oznacza, że produkt jest uszkodzony.

Konserwacja

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Nie pozwól, aby źródło światła weszło w kontakt z olejem, tłuszczem lub jakimkolwiek podobnym płynem. Źródło światła nie powinno wchodzić w bezpośredni kontakt ze skórą!
3. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiedniej jasności. Do czyszczenia źródła światła używaj miękkiej szmatki.

Obsługa

Obok wyświetlacza LCD można znaleźć 4 przyciski:

- MENU - przechodzenie między opcjami menu;
- ENTER - wejście do wybranego podmenu lub zatwierdzenie opcji widocznej na ekranie;
- UP - zwiększenie wartości widocznej na wyświetlaczu lub przechodzenie w górę między wartościami widocznymi na ekranie;
- DOWN - zmniejszenie wartości widocznej na wyświetlaczu lub przechodzenie w dół między wartościami widocznymi na ekranie.

Struktura menu

Opcja menu głównego	Wartości opcji	Funkcja
A001	A001-A512	Adres DMX - tryb 8-kanalowy
d001	d001-d512	Adres DMX - tryb 28-kanalowy
r255	r000-r255	Dimmer barwy czerwonej - 0-100%
G255	G000-G255	Dimmer barwy zielonej - 0-100%
b255	b000-b255	Dimmer barwy niebieskiej - 0-100%
u255	u000-u255	Dimmer barwy białej - 0-100%
FH99	FH00-FH99	Stroboskop - wolno-szybko
CL01	CL01-CL49	Barwy statyczne 1-49
CC99	CC01-CC99	Color Jump - wolno-szybko
DE99	DE01-DE99	Color Gradient - wolno-szybko
CP99	CP01-CP99	Color Pulse - wolno-szybko
Auto	–	Tryb auto
SU01	SU01-SU02	Tryb sound - programy 1-2

Struktura DMX

Tryb DMX - 8CH (A001)		
Kanał	Funkcja	Wartości DMX
CH1	Master Dimmer - 0-100%	0-255
CH2	Dimmer barwy czerwonej - 0-100%	0-255
CH3	Dimmer barwy zielonej - 0-100%	0-255
CH4	Dimmer barwy niebieskiej - 0-100%	0-255
CH5	Dimmer barwy białej - 0-100%	0-255
CH6	Stroboskop - wolno-szybko	0-255

CH7	Brak funkcji		0
	Barwy statyczne - wybór za pomocą CH8		1-50
	Color Jump - efekty 1-32		51-82
	Color Jump - wszystkie efekty		83-100
	Color Gradient - efekty 1-32		101-132
	Color Gradient - wszystkie efekty		133-150
	Color Pulse - efekty 1-32		151-182
	Color Pulse - wszystkie efekty		183-200
	Tryb sound - wybór programu za pomocą CH8		201-255
CH8	Gdy aktywne są wartości DMX 1-50 z kanału CH7	Wybór barwy statycznej	0-255
	Gdy aktywne są wartości DMX 51-200 z kanału CH7	Prędkość efektu CH7 - wolno-szybko	0-255
	Gdy aktywne są wartości DMX 201-255 z kanału CH7	Wybór programu trybu sound	0-255

Tryb DMX - 28CH (d001)			
Kanał	Funkcja		Wartości DMX
CH1	Master Dimmer - 0-100%		0-255
CH2	Stroboskop - wolno-szybko		0-255
CH3	Brak funkcji		0
	Barwy statyczne - wybór za pomocą CH4		1-50
	Color Jump - efekty 1-32		51-82
	Color Jump - wszystkie efekty		83-100
	Color Gradient - efekty 1-32		101-132
	Color Gradient - wszystkie efekty		133-150
	Color Pulse - efekty 1-32		151-182
	Color Pulse - wszystkie efekty		183-200
	Tryb sound - wybór programu za pomocą CH4		201-255
CH4	Gdy aktywne są wartości DMX 1-50 z kanału CH3	Wybór barwy statycznej	0-255
	Gdy aktywne są wartości DMX 51-200 z kanału CH3	Prędkość efektu CH3 - wolno-szybko	0-255
	Gdy aktywne są wartości DMX 201-255 z kanału CH3	Wybór programu trybu sound	0-255
CH5	Sekcja 1 - dimmer barwy czerwonej - 0-100%		0-255
CH6	Sekcja 1 - dimmer barwy zielonej - 0-100%		0-255
CH7	Sekcja 1 - dimmer barwy niebieskiej - 0-100%		0-255
CH8	Sekcja 1 - dimmer barwy białej - 0-100%		0-255
CH9	Sekcja 2 - dimmer barwy czerwonej - 0-100%		0-255
CH10	Sekcja 2 - dimmer barwy zielonej - 0-100%		0-255
CH11	Sekcja 2 - dimmer barwy niebieskiej - 0-100%		0-255
CH12	Sekcja 2 - dimmer barwy białej - 0-100%		0-255
...	...		...
CH21	Sekcja 5 - dimmer barwy czerwonej - 0-100%		0-255
CH22	Sekcja 5 - dimmer barwy zielonej - 0-100%		0-255
CH23	Sekcja 5 - dimmer barwy niebieskiej - 0-100%		0-255
CH24	Sekcja 5 - dimmer barwy białej - 0-100%		0-255
CH25	Sekcja 6 - dimmer barwy czerwonej - 0-100%		0-255
CH26	Sekcja 6 - dimmer barwy zielonej - 0-100%		0-255
CH27	Sekcja 6 - dimmer barwy niebieskiej - 0-100%		0-255
CH28	Sekcja 6 - dimmer barwy białej - 0-100%		0-255

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczanego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

ENGLISH

Table of contents

Safety rules.....	7
Maintenance	8
Operation	8
DMX structure.....	8
Information about used electrical and electronic equipment	10

Safety rules

	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	After receiving the product, please unpack and check whether it is complete and whether there is any damage caused by transportation. If there is damage caused by transportation, please do not use this product and contact the dealer or manufacturer as soon as possible.
	WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.
	The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.
	Keep the device away from children and unqualified persons. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
	Before use, make sure that the housing is not damaged. Do not connect dimmers to the product!
	Ensure a minimum distance of 1 m between the appliance and flammable materials. The distance between the product and the illuminated flammable materials need to be more than 10 meters!
	The device operates on the power supply marked on the housing - do not connect to a power supply with different parameters. Disconnect the product from the power supply by pulling on the power plug - do not pull directly on the power cord! Disconnect the device from the power supply before removing the housing or performing maintenance. If you find the power cord is damaged - do not use it!
	Indoor device, use in a well-ventilated room, keep away from moisture. The distance between the device and a wall should be kept at least 50 cm. Do not expose the product to direct sunlight or other lighting devices. Do not store or use the device near a fire source!
	Do not look directly into the light source - the light may cause an epileptic attack in light-sensitive people or people with epilepsy. Compliance with this rule is mandatory. The distance between the eyes of the person looking at the device and the device should not be less than 4 m!
	Do not install the device on a surface subjected to vibration. Do not expose the device to high temperatures!
	In the event of a malfunction, disconnect the device from the power supply immediately!
	It is advisable to wear the necessary protective equipment when using the device, especially glasses, gloves. Under normal operating conditions at room temperature, the temperature of the metal housing of the product may reach a maximum of 50°C - be careful and don't touch the housing with bare hands!
	When the appliance is first switched on, smoke and a characteristic odor may be emitted - this is normal occurrence and it does not indicate that the product is defective.

Maintenance

1. The device may only be used by qualified personnel, damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging, repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Do not allow light source to come into contact with oil, grease or any similar liquid. Light source should not come into direct contact with the skin!
3. Regular cleaning allows of long term use and maintains proper brightness. Use a soft cloth to clean the light source.

Operation

Next to the LCD display you will find 4 buttons:

- MENU - switch between menu options;
- ENTER - enter a selected submenu or confirm an option shown on the screen;
- UP - increase the value visible on the display or move up between values visible on the display;
- DOWN - decrease value visible on the display or move down between values visible on the display.

Menu structure

Main menu option	Option values	Function
A001	A001-A512	DMX address - 8-channel mode
d001	d001-d512	DMX address - 28-channel mode
r255	r000-r255	Red dimmer - 0-100%
G255	G000-G255	Green dimmer - 0-100%
b255	b000-b255	Blue dimmer - 0-100%
u255	u000-u255	White dimmer - 0-100%
FH99	FH00-FH99	Strobe - slow-fast
CL01	CL01-CL49	Static colors 1-49
CC99	CC01-CC99	Color Jump - slow-fast
DE99	DE01-DE99	Color Gradient - slow-fast
CP99	CP01-CP99	Color Pulse - slow-fast
Auto	–	Auto mode
SU01	SU01-SU02	Sound mode - programs 1-2

DMX structure

DMX mode - 8CH (A001)		
Channel	Function	DMX values
CH1	Master Dimmer - 0-100%	0-255
CH2	Red dimmer - 0-100%	0-255
CH3	Green dimmer - 0-100%	0-255
CH4	Blue dimmer - 0-100%	0-255
CH5	White dimmer - 0-100%	0-255
CH6	Strobe - slow-fast	0-255
CH7	No function	0
	Static colors - selection with CH8	1-50
	Color Jump - effects 1-32	51-82
	Color Jump - all effects	83-100

	Color Gradient - effects 1-32		101-132
	Color Gradient - all effects		133-150
	Color Pulse - effects 1-32		151-182
	Color Pulse - all effects		183-200
	Sound mode - program selection with CH8		201-255
CH8	When DMX values 1-50 of CH7 channel are active	Static color selection	0-255
	When DMX values 51-200 of CH7 channel are active	CH7 effect speed - slow-fast	0-255
	When DMX values 201-255 of CH7 channel are active	Sound mode program selection	0-255

DMX mode - 28CH (d001)			
Channel	Function		DMX values
CH1	Master Dimmer - 0-100%		0-255
CH2	Strobe - slow-fast		0-255
CH3	No function		0
	Static colors - selection with CH4		1-50
	Color Jump - effects 1-32		51-82
	Color Jump - all effects		83-100
	Color Gradient - effects 1-32		101-132
	Color Gradient - all effects		133-150
	Color Pulse - effects 1-32		151-182
	Color Pulse - all effects		183-200
	Sound mode - program selection with CH4		201-255
CH4	When DMX values 1-50 of CH3 channel are active	Static color selection	0-255
	When DMX values 51-200 of CH3 channel are active	CH3 effect speed - slow-fast	0-255
	When DMX values 201-255 of CH3 channel are active	Sound mode program selection	0-255
CH5	Section 1 - red dimmer - 0-100%		0-255
CH6	Section 1 - green dimmer - 0-100%		0-255
CH7	Section 1 - blue dimmer - 0-100%		0-255
CH8	Section 1 - white dimmer - 0-100%		0-255
CH9	Section 2 - red dimmer - 0-100%		0-255
CH10	Section 2 - green dimmer - 0-100%		0-255
CH11	Section 2 - blue dimmer - 0-100%		0-255
CH12	Section 2 - white dimmer - 0-100%		0-255
...	...		...
CH21	Section 5 - red dimmer - 0-100%		0-255
CH22	Section 5 - green dimmer - 0-100%		0-255
CH23	Section 5 - blue dimmer - 0-100%		0-255
CH24	Section 5 - white dimmer - 0-100%		0-255
CH25	Section 6 - red dimmer - 0-100%		0-255
CH26	Section 6 - green dimmer - 0-100%		0-255
CH27	Section 6 - blue dimmer - 0-100%		0-255
CH28	Section 6 - white dimmer - 0-100%		0-255

Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment - intended for households - is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.