


LIGHT4ME SUNSTRIP 1050 V2

Instrukcja obsługi / User Manual

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	2
Konserwacja	3
Obsługa	3
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	5

Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	Po otrzymaniu produktu należy go rozpakować i sprawdzić, czy produkt jest kompletny i czy podczas transportu nie powstały żadne uszkodzenia. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu, prosimy nie używać produktu i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
	UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
	Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona, a ruchy są wykonywane w pełnym zakresie. Nie podłączaj ściemniaczy do produktu!
	Zapewnij minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi. Odległość pomiędzy produktem a materiałami łatwopalnymi, na które pada światło urządzenia, musi wynosić ponad 10 metrów!
	Urządzenie pracuje na zasilaniu oznaczonym na obudowie - nie należy podłączać do prądu o innych parametrach. Odłączenie produktu od zasilania odbywa się poprzez pociągnięcie za wtyczkę przewodu zasilającego - nie ciągnąć bezpośrednio za przewód zasilający! Odłącz urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją. W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego - nie używaj go!
	Urządzenie do użytku wewnętrznego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, trzymać z dala od wilgoci. Odległość pomiędzy urządzeniem a ścianą powinna wynosić co najmniej 50 cm. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych. Nie wolno przechowywać i korzystać z urządzenia w pobliżu źródeł ognia!
	Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło światła, światło może wywołać atak epileptyczny u osób światłoczułych lub osób z epilepsją. Przestrzeganie tej zasady jest obowiązkowe. Odległość między oczami osoby patrzącej w stronę urządzenia a urządzeniem powinna być nie mniejsza niż 4 m!
	Nie należy instalować urządzenia na podłożu narażonym na wibracje. Nie wolno narażać urządzenia na pracę w wysokich temperaturach!
	Kiedy urządzenie jest zawieszone, należy zamocować linkę bezpieczeństwa do odpowiedniego punktu montażowego.
	W razie wystąpienia zakłóceń w pracy urządzenia, natychmiast odłącz je od źródła zasilania!

	Podczas korzystania z urządzenia zaleca się noszenie niezbędnego wyposażenia ochronnego, m.in. okularów, rękawic.
	W normalnych warunkach pracy w temperaturze pokojowej, temperatura metalowej obudowy produktu może osiągnąć maks. 50°C - zachowaj ostrożność i nie dotykaj obudowy gołymi rękami!
	Podczas pierwszego włączenia urządzenia może wydobywać się z niego dym i charakterystyczny zapach - jest to normalne zjawisko i nie oznacza, że produkt jest uszkodzony.

Konserwacja

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Nie pozwól, aby źródło światła weszło w kontakt z olejem, tłuszczem lub jakimkolwiek podobnym płynem. Źródło światła nie powinno wchodzić w bezpośredni kontakt ze skórą!
3. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiedniej jasności. Do czyszczenia źródła światła używaj miękkiej szmatki. Czyść również wentylatory oraz otwory wentylacyjne.

Obsługa

Urządzenie można obsługiwać ręcznie lub protokołu DMX.

Obsługa ręczna

Obok wyświetlacza LCD można znaleźć 4 przyciski:

- MENU - przechodzenie między opcjami menu;
- ENTER - wejście do wybranego podmenu lub zatwierdzenie opcji widocznej na ekranie;
- UP - zwiększenie wartości widocznej na wyświetlaczu lub przechodzenie wstecz między wartościami widocznymi na ekranie;
- DOWN - zmniejszenie wartości widocznej na wyświetlaczu lub przechodzenie dalej między wartościami widocznymi na ekranie.

Struktura menu

Opcja menu głównego	Podopcje	Opis funkcji
Addr	A001-A512	Adres DMX
Chnd	1CH/2CH/3CH/5CH/10CH	Tryb kanałów DMX - 1/2/3/5/10 kanałów
Mode	Mastr/d512/Slav	Tryb pracy - master/DMX/slave
Soun	Su0 - Su20	Tryb sound - programy 1-20
	Se00 - Se99	Czułość mikrofonu w trybie sound - niska-wysoka
Auto	Au0 - Au20	Tryb auto - programy 1-20
	SP0 - SP99	Tryb auto - prędkość programu - wolno-szybko
Dimm	d000-d255	Master Dimmer - 0-100%
dISP	dSIP	Orientacja wyświetlacza - domyślna/odwrócona
Ver	Vxx	Wersja oprogramowania

Struktura DMX

Tryb DMX - 1CH		
Kanał	Funkcja	Wartości DMX
CH1	Master Dimmer - 0-100%	0-255

Tryb DMX - 2CH		
Kanał	Funkcja	Wartości DMX
CH1	Źródła światła 1-5 - dimmer - 0-100%	0-255
CH2	Źródła światła 6-10 - dimmer - 0-100%	0-255

Tryb DMX - 3CH		
Kanał	Funkcja	Wartości DMX
CH1	Master Dimmer - 0-100%	0-255
CH2	Brak funkcji	0-7
	Tryb auto - program 1	8-19
	Tryb auto - program 2	20-31
	Tryb auto - program 3	32-43
	Tryb auto - program 4	44-55
	Tryb auto - program 5	56-67
	Tryb auto - program 6	68-79
	Tryb auto - program 7	80-91
	Tryb auto - program 8	92-103
	Tryb auto - program 9	104-115
	Tryb auto - program 10	116-127
	Tryb auto - program 11	128-139
	Tryb auto - program 12	140-151
	Tryb auto - program 13	152-163
	Tryb auto - program 14	164-175
	Tryb auto - program 15	176-187
	Tryb auto - program 16	188-199
	Tryb auto - program 17	200-211
	Tryb auto - program 18	212-223
	Tryb auto - program 19	224-235
	Tryb auto - program 20	236-255
CH3	Prędkość programu CH2 - wolno-szybko	0-255

Tryb DMX - 5CH		
Kanał	Funkcja	Wartości DMX
CH1	Źródła światła 1-2 - dimmer - 0-100%	0-255
CH2	Źródła światła 3-4 - dimmer - 0-100%	0-255
CH3	Źródła światła 5-6 - dimmer - 0-100%	0-255
CH4	Źródła światła 7-8 - dimmer - 0-100%	0-255
CH5	Źródła światła 9-10 - dimmer - 0-100%	0-255

Tryb DMX - 10CH		
Kanał	Funkcja	Wartości DMX
CH1	Źródło światła 1 - dimmer - 0-100%	0-255
CH2	Źródło światła 2 - dimmer - 0-100%	0-255
CH3	Źródło światła 3 - dimmer - 0-100%	0-255
CH4	Źródło światła 4 - dimmer - 0-100%	0-255

CH5	Źródło światła 5 - dimmer - 0-100%	0-255
CH6	Źródło światła 6 - dimmer - 0-100%	0-255
CH7	Źródło światła 7 - dimmer - 0-100%	0-255
CH8	Źródło światła 8 - dimmer - 0-100%	0-255
CH9	Źródło światła 9 - dimmer - 0-100%	0-255
CH10	Źródło światła 10 - dimmer - 0-100%	0-255

Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczanego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

ENGLISH

Table of contents

Safety rules.....	7
Maintenance	8
Operation	8
Information about used electrical and electronic equipment	10

Safety rules

	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	After receiving the product, please unpack and check whether it is complete and whether there is any damage caused by transportation. If there is damage caused by transportation, please do not use this product and contact the dealer or manufacturer as soon as possible.
	WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.
	The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.
	Keep the device away from children and unqualified persons. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
	Before use, make sure that the housing is not damaged and movements work in full range. Do not connect dimmers to the product!
	Ensure a minimum distance of 1 m between the appliance and flammable materials. The distance between the product and the illuminated flammable materials need to be more than 10 meters!
	The device operates on the power supply marked on the housing - do not connect to a power supply with different parameters. Disconnect the product from the power supply by pulling on the power plug - do not pull directly on the power cord! Disconnect the device from the power supply before removing the housing or performing maintenance. If you find the power cord is damaged - do not use it!
	Indoor device, use in a well-ventilated room, keep away from moisture. The distance between the device and a wall should be kept at least 50 cm. Do not expose the product to direct sunlight or other lighting devices. Do not store or use the device near a fire source!
	Do not look directly into the light source - the light may cause an epileptic attack in light-sensitive people or people with epilepsy. Compliance with this rule is mandatory. The distance between the eyes of the person looking at the device and the device should not be less than 4 m!
	Do not install the device on a surface subjected to vibration. Do not expose the device to high temperatures!
	When the device is hanged, attach the safety rope to a suitable mounting point.
	In the event of a malfunction, disconnect the device from the power supply immediately! It is advisable to wear the necessary protective equipment when using the device, especially glasses, gloves. Under normal operating conditions at room temperature, the temperature of the metal housing of the product may reach a maximum of 50°C - be careful and don't touch the housing with bare hands! When the appliance is first switched on, smoke and a characteristic odor may be emitted - this is normal occurrence and it does not indicate that the product is defective.

Maintenance

1. The device may only be used by qualified personnel, damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging, repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Do not allow light source to come into contact with oil, grease or any similar liquid. Light source should not come into direct contact with the skin!
3. Regular cleaning allows of long term use and maintains proper brightness. Use a soft cloth to clean the light source. Also clean the fans and air vents.

Operation

The device can be operated manually or via DMX protocol.

Manual operation

Next to the LCD display you will find 4 buttons:

- MENU - switch between menu options;
- ENTER - enter a selected submenu or confirm an option shown on the screen;
- UP - increase the value visible on the display or moving backward between the values visible on the display;
- DOWN - decrease the value visible on the display or moving forward between the values visible on the display.

Menu structure

Main menu option	Suboptions	Function description
Addr	A001-A512	DMX address
Chnd	1CH/2CH/3CH/5CH/10CH	DMX channel mode - 1/2/3/5/10 channels
Mode	Mast/d512/Slav	Operation mode - master/DMX/slave
Soun	Su0 - Su20	Sound mode - programs 1-20
	Se00 - Se99	Mic sensitivity in sound mode - low-high
Auto	Au0 - Au20	Auto mode - programs 1-20
	SP0 - SP99	Auto mode - program speed - slow-fast
Dimm	d000-d255	Master Dimmer - 0-100%
dISP	dSIP	Display orientation - default/reversed
Ver	Vxx	Software version

DMX structure

DMX mode - 1CH		
Channel	Function	DMX values
CH1	Master Dimmer - 0-100%	0-255

DMX mode - 2CH		
Channel	Function	DMX values
CH1	Light sources 1-5 - dimmer - 0-100%	0-255
CH2	Light sources 6-10 - dimmer - 0-100%	0-255

DMX mode - 3CH		
Channel	Function	DMX values
CH1	Master Dimmer - 0-100%	0-255
CH2	No function	0-7
	Auto mode - program 1	8-19
	Auto mode - program 2	20-31
	Auto mode - program 3	32-43
	Auto mode - program 4	44-55
	Auto mode - program 5	56-67
	Auto mode - program 6	68-79
	Auto mode - program 7	80-91
	Auto mode - program 8	92-103
	Auto mode - program 9	104-115
	Auto mode - program 10	116-127
	Auto mode - program 11	128-139
	Auto mode - program 12	140-151
	Auto mode - program 13	152-163
	Auto mode - program 14	164-175
	Auto mode - program 15	176-187
	Auto mode - program 16	188-199
	Auto mode - program 17	200-211
	Auto mode - program 18	212-223
	Auto mode - program 19	224-235
	Auto mode - program 20	236-255
CH3	CH2 program speed - slow-fast	0-255

DMX mode - 5CH		
Channel	Function	DMX values
CH1	Light sources 1-2 - dimmer - 0-100%	0-255
CH2	Light sources 3-4 - dimmer - 0-100%	0-255
CH3	Light sources 5-6 - dimmer - 0-100%	0-255
CH4	Light sources 7-8 - dimmer - 0-100%	0-255
CH5	Light sources 9-10 - dimmer - 0-100%	0-255

DMX mode - 10CH		
Channel	Function	DMX values
CH1	Light source 1 - dimmer - 0-100%	0-255
CH2	Light source 2 - dimmer - 0-100%	0-255
CH3	Light source 3 - dimmer - 0-100%	0-255
CH4	Light source 4 - dimmer - 0-100%	0-255
CH5	Light source 5 - dimmer - 0-100%	0-255
CH6	Light source 6 - dimmer - 0-100%	0-255
CH7	Light source 7 - dimmer - 0-100%	0-255
CH8	Light source 8 - dimmer - 0-100%	0-255
CH9	Light source 9 - dimmer - 0-100%	0-255
CH10	Light source 10 - dimmer - 0-100%	0-255

Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment - intended for households - is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.