

V-TONE


OrionX 14 ACCU

Instrukcja obsługi / User Manual

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	2
Konserwacja	2
Obsługa	3
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	4

Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
	Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona.
	Zapewnij minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi.
	Urządzenie pracuje na zasilaniu oznaczonym na obudowie – nie należy podłączać do prądu o innych parametrach. Zadbaj, aby urządzenie i źródło zasilania było uziemione. Odłącz urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją. Jeżeli podczas pracy urządzenia pojawią się zakłócenia, natychmiast odłącz przewód zasilający od źródła zasilania!
	Urządzenie do użytku wewnętrznego, nie narażać na długotrwałe działanie wilgoci. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych.
	Nie należy instalować urządzenia na podłożu narażonym na wibracje. Optymalna temperatura otoczenia pracy urządzenia to -15°C – 40°C. Nie używaj urządzenia przez czas dłuższy niż 10 godzin!

Konserwacja

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Nie pozwól, aby urządzenie weszło w kontakt z olejem, tłuszczem lub jakimkolwiek podobnym płynem.
3. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiednio wysokiej jakości pracy. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej szmatki.

Obsługa

1. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda wejściowego zasilania urządzenia, a drugi koniec przewodu zasilającego do źródła zasilania sieciowego o odpowiednich parametrach i włącz urządzenie za pomocą przełącznika POWER, przestawiając go do pozycji ON (I).
2. Główne funkcje urządzenia.



- wyświetlacz LCD - wyświetlanie oznaczeń funkcji urządzenia;
- wejście USB - gniazdo USB-A na pamięć zewnętrzną USB z plikami audio;
- wyjście TYPE-C - gniazdo wyjściowe USB-C zasilania do ładowania urządzeń zewnętrznych;
- odtwarzacz MP3 - następna ścieżka, odtwarzanie/pauza, poprzednia ścieżka, zatrzymanie odtwarzania, odtwarzanie w pętli (pętla utworu, pętla utworów, pętla losowa);
- LINK - dwa urządzenia można sparować za pomocą funkcji TWS (włączyć Bluetooth na obu kolumnach aktywnych, na pierwszej kolumnie aktywnej nacisnąć i przytrzymać przycisk LINK - wyświetlacz pierwszej kolumny aktywnej pokaże „LINK”, a drugiej - „BT:BT”, czemu będzie towarzyszył komunikat dźwiękowy - kolumny aktywne zostaną połączone, więc następnie należy połączyć się z jedną z kolumn aktywnych za pomocą zewnętrznego urządzenia Bluetooth);
- MODE - wybór trybu pracy urządzenia; do wyboru cztery tryby pracy:
 - BLUE - połączenie Bluetooth (2,4 - 2,4835 GHz); wybrać ten tryb pracy, aby rozpocząć parowanie Bluetooth z urządzeniem, wybrać nazwę urządzenia (V-TONE OrionX 14 ACCU) na zewnętrznym urządzeniu Bluetooth i połączyć się z urządzeniem;
 - USB - odtwarzanie plików audio z włożonej pamięci zewnętrznej USB-A;
 - AUX - sygnał z gniazda AUX IN;
 - FM - radio FM (87.5-108.0 MHz).
- potencjometr - kontrola poziomu głośności głównej (VOL), kontrola poziomu sygnału wejść mikrofonowych (MIC1/2), kontrola poziomu głośności muzyki w trybach pracy USB/FM/AUX/BLUE (MUSIC), kontrola poziomu efektu echo dla mikrofonu (ECHO), kontrola niskich i wysokich tonów korektora graficznego (LOW/HIGH), wybór częstotliwości w trybie radia FM; naciśnięcie i przytrzymanie - reset urządzenia;

- kontrola podświetlenia LED;
- CLIP - wskaźnik świetlny sygnalizujący zniekształcenie sygnału;
- AUX IN - wejście audio jack 3,5 mm;

- MIC1/2 - wejścia audio combo (XLR/jack 6,35 mm);
- XLR/AUX - wejście audio XLR;
- MIX OUT - wyjście audio XLR;
- wskaźnik poziomu naładowania akumulatora - 25/50/75/100%;
- przełącznik zasilania ON/OFF - włączanie/wyłączanie urządzenia;
- wejście zasilania - gniazdo IEC o napięciu AC 100-240V, 50/60 Hz.

3. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy je wyłączyć. W celu wyłączenia urządzenia przestaw przełącznik POWER w tylnej części obudowy do pozycji OFF (O) i odłącz urządzenie od źródła zasilania, stosując się do zasad bezpieczeństwa użytkowania.

Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

ENGLISH

Table of contents

Safety rules.....	6
Maintenance	6
Operation	7
Information about used electrical and electronic equipment	8

Safety rules

	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.
	The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.
	Keep the device away from children and unqualified persons. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
	Before use, make sure the housing is not damaged.
	Ensure a minimum distance of 1 m between the device and flammable materials.
	The device operates on the power supply marked on the housing – do not connect to a power supply with different parameters. Ensure that the device and the power source are grounded. Disconnect the device from the power supply before removing the housing or performing maintenance. If interference occurs during operation, immediately disconnect the power cable from the power source!
	The device for indoor use, do not expose to prolonged moisture. Do not expose the product to direct sunlight or other lighting devices.
	Do not install the device on a surface subjected to vibration. The optimal ambient operating temperature of the device is -15°C - 40°C. Do not use the device for more than 10 hours!

Maintenance

1. The device may only be used by qualified personnel. Damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging. Repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Do not allow the device to come into contact with oil, grease or any similar liquid.
3. Regular cleaning allows of long term use and maintains proper operation. Use a soft cloth to clean the device.

Operation

1. Connect the plug of the power cord to the power input of the device, and the other end of the power cord to a mains power source of suitable parameters, and turn on the device with the POWER switch, moving it to the ON (I) position.
2. Device main functions.



- LCD display - displaying device feature indications;
- USB input - USB-A slot for an external USB memory stick with audio files;
- TYPE-C output - USB-C power output socket for charging external devices;
- MP3 player - next track, play/pause, previous track, stop playback, loop playback (track loop, all tracks loop, random loop);
- LINK - two devices can be paired using the TWS feature (turn on Bluetooth on both active loudspeakers, on the first active loudspeaker press and hold the LINK button - the display of the first active loudspeaker will show "LINK" and of the second - "BT:BT", which will be accompanied by a beep - the active loudspeakers will be connected, so then you need to connect to one of the active loudspeakers using an external Bluetooth device);
- MODE - device operation mode selection; there are four operation modes to choose from:
 - BLUE - Bluetooth connection (2,4 - 2,4835 GHz); select this operation mode to start Bluetooth pairing with the device, select the name of the device (V-TONE OrionX 14 ACCU) on the external Bluetooth device and connect to the device;
 - USB - playback of audio files from plugged USB-A external memory device;
 - AUX - signal from AUX IN socket;
 - FM - FM radio (87.5-108.0 MHz).
- potentiometer - master volume level control (VOL), control of microphone inputs signal level (MIC1/2), control of music volume level in USB/FM/AUX/BLUE operation modes (MUSIC), control of echo effect level for microphone (ECHO), control of low and high tones of graphic equalizer (LOW/HIGH), frequency selection in FM radio mode; press and hold - device reset;
- LED backlight control;
- CLIP - light indicator signaling signal distortion;
- AUX IN - 3.5 mm jack audio input;

- MIC1/2 - combo (XLR/jack 6.35 mm) audio inputs;
- XLR/AUX - XLR audio input;

- MIX OUT - XLR audio output;
- rechargeable battery level indicator - 25 / 50 / 75 / 100%;
- ON/OFF power switch - to turn the device on/off;
- power input - IEC socket with AC 100-240V, 50/60 Hz voltage.

3. When you have finished using the device, turn it off. To turn off the device, flip the switch on the back of the housing to the position O and disconnect the device from the power source, following the safety rules for use.

Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment – intended for households – is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.