

LIGHT4ME FOGIC 400W LED

Instrukcja obsługi / User Manual


LIGHT4ME FOGIC 400W LED

Instrukcja obsługi / User Manual

Spis treści

Informacje o bezpieczeństwie użytkowania	2
Konserwacja	3
Obsługa	3
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	3

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	Po otrzymaniu produktu należy go rozpakować i sprawdzić, czy produkt jest kompletny i czy podczas transportu nie powstały żadne uszkodzenia. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu, prosimy nie używać produktu i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
	UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektro-niczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
	Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona. Używaj urządzenia wyłącznie w pozycji horyzontalnej - urządzenie musi stać na nóżkach, a dysza do dymu musi znajdować się w pozycji prostopadłej do podłoża! Nie przechylaj urządzenia podczas pracy! Nie kieruj dyszy działającego urządzenia bezpośrednio w stronę ludzi i zwierząt! Używaj i przechowuj z dala od ognia i źródeł ciepła!
	Zapewnij minimum 3 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi! Zapewnij minimum 1 m dystansu między urządzeniem a materiałami niełatwopalnymi i innymi obiektami!
	Urządzenie pracuje na zasilaniu oznaczonym na obudowie – nie podłączaj do prądu o innych parametrach. Używaj dedykowanego przewodu zasilającego dołączonego do produktu - nie stosuj niededykowanych przewodów zasilających. Nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Podczas odłączania zasilania zawsze ciągnij za wtyczkę, nigdy za przewód. Zadbaj, aby urządzenie i źródło zasilania było uziemione. Odłączaj urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją. Jeżeli podczas pracy urządzenia pojawią się zakłócenia, natychmiast odłącz przewód zasilający od źródła zasilania!
	Urządzenie do użytku wewnętrznego - nie narażaj go na długotrwałe działanie wilgoci. Nie narażaj produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych.
	Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło światła - światło może wywołać atak epileptyczny u osób światłoczułych lub osób z epilepsją! Odległość między oczami osoby patrzącej w stronę urządzenia a urządzeniem powinna być nie mniejsza niż 4 m!
	Nie instaluj urządzenia na podłożu narażonym na wibracje. Nie dotykaj urządzenia podczas pracy - temperatura obudowy urządzenia podczas pracy może wzrosnąć od 40 do 80°C! Używaj urządzenie wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i nie zakrywaj jego otworów wentylacyjnych!
	Zawsze używaj wysokiej jakości płynów na bazie wody (brak w zestawie). Nie używaj płynów łatwopalnych. Często sprawdzaj poziom płynu w zbiorniku. Przed uzupełnianiem zbiornika odłącz urządzenie z zasilania. Przed transportem urządzenia opróżnij zbiornik na płyn. Nie spożywaj płynu do dymu, a w razie przypadkowego spożycia natychmiast skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu. Nie dopuszczaj do kontaktu płynu do dymu ze skórą lub/i oczami, a w razie przypadkowego kontaktu ze skórą lub/i oczami użyj czystej wody do przemycia skóry lub/i oczu.
	Kiedy urządzenie jest zawieszone zaleca się zamontowanie linki bezpieczeństwa do odpowiedniego punktu montażowego.

Konserwacja

Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy. Nie pozwól, aby urządzenie weszło w kontakt z olejem, tłuszczem lub innym podobnym płynem. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiedniej jakości pracy. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej szmatki.

Obsługa

1. Umieść urządzenie na płaskiej, twardej powierzchni o kącie nachylenia nie większym niż 10°.
2. Napełnij zbiornik płynu do dymu dedykowanym płynem na bazie wody (brak w zestawie).
3. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do urządzenia, a drugi koniec przewodu zasilającego do źródła zasilania sieciowego o odpowiednich parametrach i włącz urządzenie za pomocą przełącznika ON/OFF (wł./wył.), przestawiając go do pozycji ON (I).
4. Urządzenie rozpocznie proces nagrzewania, który zwykle trwa kilka minut. Po upływie tego czasu urządzenie będzie gotowe do pracy. Podłącz wtyczkę kontrolera przewodowego (odbiorcę pilota bezprzewodowego) do gniazda XLR z tyłu urządzenia - wskaźnik na kontrolerze przewodowym podświetli się. Obsługa urządzenia odbywa się za pomocą czerwonego przycisku na kontrolerze przewodowym (włączenie/wyłączenie emisji dymu) lub pilota bezprzewodowego (działa tylko wtedy, gdy podłączony jest kontroler przewodowy) wyposażonego w dwa przyciski:
 - przycisk z otwartą kłódką - włączenie emisji dymu;
 - przycisk z zamkniętą kłódką - wyłączenie emisji dymu.
5. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy je wyłączyć. W celu wyłączenia urządzenia przestaw przełącznik w tylnej części obudowy do pozycji OFF (O) i odłącz urządzenie od źródła zasilania, stosując się do informacji o bezpiecznym użytkowaniu. Po użyciu należy pamiętać o opróżnieniu zbiornika płynu do dymu. Zaleca się przepłukanie zbiornika na płyn do dymu czystą wodą, aby zapobiec zbieraniu się kurzu.

Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

ENGLISH

Table of contents

Safe use information	5
Maintenance	6
Operation	6
Information about used electrical and electronic equipment	6

Safe use information

	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	When you receive the product, please unpack it and check that the product is complete and that no damage occurred during transport. In case of damage caused during transport, please do not use the product and immediately contact the seller or the manufacturer.
	WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.
	The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.
	Keep the device away from children and unqualified persons. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
	Before use, make sure the housing is not damaged. Use the device only in a horizontal position - the device must stand on feet and the smoke nozzle must be in a position perpendicular to the ground! Do not tilt the device during operation! Do not point the nozzle of the operating device directly at people and animals! Use and store away from fire and heat sources!
	Provide a minimum distance of 3 m between the device and flammable materials! Provide a minimum of 1 m distance between the device and non-flammable materials and other objects!
	The device operates on the power supply marked on the housing – do not connect to a power supply with different parameters. Ensure that the device and the power source are grounded. Use the dedicated power cable included with the product - do not use non-dedicated power cables. Never touch the power cable with wet hands. When disconnecting the power supply, always pull the plug, never the wire. Disconnect the device from the power supply before removing the housing or performing maintenance. If interference occurs during operation, immediately disconnect the power cable from the power source!
	The device for indoor use, do not expose to prolonged moisture. Do not expose the product to direct sunlight or other lighting devices.
	Do not look directly at the light source - the light can trigger an epileptic attack in light-sensitive people or people with epilepsy! The distance between the eyes of the person looking towards the device and the machine itself should be not less than 4 m!
	Do not install the device on a surface subjected to vibration. Do not touch the device during operation - the temperature of the device housing during operation may rise from 40 to 80°C! Use the device only in a well-ventilated room and do not cover its vents!
	Always use high quality water-based smoke liquid (not included). Don't use flammable liquids. Frequently check the liquid level in the tank. Disconnect the device from the power supply before refilling the tank. Empty the liquid tank before transporting the device. Do not ingest the smoke liquid, and in case of accidental ingestion, contact your primary care physician immediately. Do not allow the smoke liquid to come into contact with your skin and/or eyes, and in case of accidental contact with your skin and/or eyes, use clean water to wash your skin and/or eyes.
	When the device is hung, it is recommended to install a safety rope to a suitable mounting point.

Maintenance

The device may only be used by qualified personnel, damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging, repairs may only be carried out by authorized service center. Do not allow the device to come into contact with oil, grease or any similar liquid. Regular cleaning allows of long term use and maintains proper operation. Use a soft cloth to clean the device.

Operation

1. Place the device on a flat, hard surface with an angle of no more than 10°.
2. Fill the smoke liquid tank with dedicated water-based liquid (not included).
3. Connect the plug of the power cord to the device, and the other end of the power cord to a power source with the appropriate parameters, and turn on the device with the ON/OFF switch, moving it to the ON (I) position.
4. The device will start the heating process, which usually takes a few minutes. After this time, the device will be ready for operation. Insert the plug of the wired controller (receiver of the wireless remote) into the XLR socket on the back of the device - the indicator on the wired controller will light up. The device operation is carried out using the red button on the wired controller (smoke emission on/off) or the wireless remote (works only when the wired controller is plugged) equipped with two buttons:
 - button with unlocked padlock - smoke emission on;
 - button with locked padlock - smoke emission off.
5. When you have finished using the device, turn it off. To turn off the device, flip the switch on the back of the housing to the OFF (O) position and disconnect the device from the power source, following the safety use information. After use, remember to empty the smoke liquid tank. It is recommended to rinse the smoke liquid tank with clean water to prevent dust collection.

Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment – intended for households – is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.