


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <b>UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.</b><br>To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska. |
|    | Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Przed użyciem upewnić się, że żaden z elementów konstrukcyjnych urządzenia nie jest uszkodzony.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Zapewnić minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi. Źródła światła powinny swobodnie zwisać w dół w odległości co najmniej 90 cm od najbliższego obiektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Zasilanie robocze urządzenia zostało na nim oznaczone. Używać dedykowanego przewodu zasilającego dołączonego do produktu – nie należy stosować niededykowanych przewodów zasilających.<br>Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Odłączyć urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją. Przed podłączeniem zasilania należy się upewnić czy we wszystkich oprawach zamontowane są źródła światła!                                                                                                                                                                |
|  | Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych przez dłuższy czas. Nie wolno dopuszczać do kontaktu źródeł światła lub gniazd ze ścianami, sufitem, tkaninami rolet, zasłon lub innymi materiałami. Nie należy grupować źródeł światła w skupiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Nie narażać na długotrwałe oddziaływanie wilgoci – w razie dostania się cieczy do urządzenia, natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Nie należy instalować urządzenia pod powierzchnią poziomą, która jest nierówna i/lub narażona na wibracje. Urządzenie musi być zawieszane tak, aby źródła światła były skierowane wyłącznie w dół!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Konserwacja

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Nie pozwól, aby urządzenie weszło w kontakt z olejem, tłuszczem lub jakimkolwiek podobnym płynem.
3. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiednio wysokiej jakości pracy. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej szmatki.

## Obsługa

1. Powiesić urządzenie pod wybraną powierzchnią poziomą.
2. Podłączyć urządzenie do źródła zasilania, stosując się do zasad bezpieczeństwa użytkowania.
3. Po zakończeniu korzystania odłączyć urządzenie od źródła zasilania, stosując się do zasad bezpieczeństwa użytkowania.

## Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE.</b> This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards. |
|    | The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Keep the device away from children and unqualified persons. Never leave the machine unattended. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Before use, make sure that none of the structural components of the device is damaged.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Ensure a minimum distance of 1 m between the appliance and flammable materials. Light sources should hang down freely at a distance of at least 90 cm from the nearest object.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | The operating power supply of the device was marked on it. Use the dedicated power cable included with the product – do not use non-dedicated power cables. Never touch the power cable with wet hands. Disconnect the device from the power supply before removing the housing or performing maintenance. Make sure all holders have light sources installed before connecting power!                                                                                                                                                 |
|   | Do not expose the product to direct sunlight or other lighting devices for prolonged time. Do not allow light sources or sockets to come into contact with walls, ceiling, fabrics of blinds, curtains or other materials. Do not group light sources into clusters.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Do not subject to prolonged exposure to moisture – if any liquid enters the device, immediately disconnect the device from the power source.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Do not install the device under a horizontal surface that is uneven and/or subject to vibration. The device must be hung so that the light sources face downward only!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Maintenance

1. The device may only be used by qualified personnel, damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging, repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Do not allow the device to come into contact with oil, grease or any similar liquid.
3. Regular cleaning allows of long term use and maintains proper operation. Use a soft cloth to clean the device.

## Operation

1. Hang the device under a horizontal surface of your choice.
2. Connect the device to the power source, observing the safety rules for use.
3. After use, disconnect the device from the power source, observing the safety rules for use.

## Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment – intended for households – is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection point.