


# NN AURA


## Instrukcja obsługi / User Manual



## **Spis treści**

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| Bezpieczeństwo użytkowania .....                                  | 2 |
| Konserwacja.....                                                  | 3 |
| Specyfikacja techniczna .....                                     | 3 |
| Budowa urządzenia .....                                           | 3 |
| Pilot zdalnego sterowania.....                                    | 4 |
| Dodatkowe informacje .....                                        | 4 |
| Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ..... | 4 |

## Bezpieczeństwo użytkowania

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <b>UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.</b><br>To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska. |
|    | Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Zapewnij minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Urządzenie pracuje na zasilaniu oznaczonym na obudowie – nie należy podłączać do prądu o innych parametrach. Zadbaj, aby urządzenie i źródło zasilania było uziemione. Odłącz urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją. Jeżeli podczas pracy urządzenia pojawią się zakłócenia, natychmiast odłącz przewód zasilający od źródła zasilania!                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Urządzenie do użytku wewnętrznego, nie narażać na długotrwałe działanie wilgoci. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło światła, światło może wywołać atak epileptyczny u osób światłoczułych lub osób z epilepsją. Przestrzeganie tej zasady jest obowiązkowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Nie należy instalować urządzenia na podłożu narażonym na wibracje. Optymalna temperatura otoczenia pracy urządzenia to -15°C – 40°C. Nie dotykaj powierzchni świetlnej po dłuższym użytkowaniu urządzenia, bo może rozgrzać się ona do 60°C! Nie użytkuj urządzenia przez czas dłuższy niż 10 godzin!                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


## Konserwacja

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Nie pozwól, aby źródło światła weszło w kontakt z olejem, tłuszczem lub jakimkolwiek podobnym płynem.
3. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiedniej jasności. Do czyszczenia źródła światła używaj miękkiej szmatki.


## Specyfikacja techniczna

| Parametr                   | Wartość                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasyfikacja lasera        | Klasa 3R                                         |
| Długość fali lasera        | 523nm                                            |
| Moc LED                    | 5W                                               |
| Kolory                     | Wszystkie (kontrolowalna monochroma)             |
| Materiał obudowy           | Materiał ABS                                     |
| Zużycie energii            | <10W                                             |
| Zasilanie                  | AC100-240V, 50/60Hz, 150mA                       |
| Docelowe środowisko pracy  | Wnętrza, dom, teatr, restauracja, bar, kawiarnia |
| Temperatura robocza        | 10 – 60 °C                                       |
| Obszar roboczy             | 550 ft                                           |
| Wymiary                    | 17 x 9 x 17 cm                                   |
| Długość kabla zasilającego | 1 m                                              |

## Budowa urządzenia



## Pilot zdalnego sterowania



## Dodatkowe informacje

1. Urządzenie nie należy do kategorii zabawek. Dzieci powinny korzystać z niego tylko pod opieką dorosłych. Urządzenie nie jest wodoodporne. Używaj w pomieszczeniach i suchych miejscach.
2. Czyść używając tylko miękkiej, suchej szmatki. Odłącz urządzenie od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia.
3. Po upływie czasu działania urządzenia, nie powinno być ono elementem wyposażenia domu ani wyrzucane razem z innymi odpadami. Powinno być ono dostarczone do punktu recyklingowego urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

## Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku


z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

## ENGLISH

### Table of contents

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Safety rules .....                                               | 7 |
| Maintenance.....                                                 | 8 |
| Technical specification.....                                     | 8 |
| Device construction.....                                         | 8 |
| Remote control.....                                              | 9 |
| Additional information .....                                     | 9 |
| Information about used electrical and electronic equipment ..... | 9 |

## Safety rules

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards. |
|    | The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Keep the device away from children and unqualified persons. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Before use, make sure the housing is not damaged.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Ensure a minimum distance of 1 m between the device and flammable materials.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | The device operates on the power supply marked on the housing – do not connect to a power supply with different parameters. Ensure that the device and the power source are grounded. Disconnect the device from the power supply before removing the housing or performing maintenance. If interference occurs during operation, immediately disconnect the power cable from the power source!                                                                                                                                 |
|  | The device for indoor use, do not expose to prolonged moisture. Do not expose the product to direct sunlight or other lighting devices.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Do not look directly into the light source – the light may cause an epileptic attack in light-sensitive people or people with epilepsy. Compliance with this rule is mandatory.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Do not install the device on a surface subjected to vibration. The optimal ambient operating temperature of the device is -15°C - 40°C. Do not touch the light surface after prolonged use of the device, as it can heat up to 60°C! Do not use the device for more than 10 hours!                                                                                                                                                                                                                                              |


## Maintenance

1. The device may only be used by qualified personnel, damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging, repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Do not allow light source to come into contact with oil, grease or any similar liquid.
3. Regular cleaning allows of long term use and maintains proper brightness. Use a soft cloth to clean the light source.


## Technical specification

| Parameter              | Value                                        |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Laser classification   | Class 3R                                     |
| Laser wavelength       | 523nm                                        |
| LED power              | 5W                                           |
| Nebula color           | Colorful (controllable monochrome)           |
| Shell material         | ABS material                                 |
| Power consumption      | <10W                                         |
| Input power            | AC100-240V, 50/60Hz, 150mA                   |
| Applicable environment | Indoor, home, theater, restaurant, bar, cafe |
| Operating temperature  | 10 – 60 °C                                   |
| Projection coverage    | 550 ft                                       |
| Dimensions             | 17 x 9 x 17 cm                               |
| Power cord length      | 1 m                                          |

## Device construction



## Remote control



## Additional information

1. The device is not a toy category. Children should use it only with adult supervision. The device is not waterproof. Use it only indoor and in dry places.
2. Clean the device only with soft, dry cloth. Unplug the device before starting cleaning.
3. After the end of serviceable life of the device, it should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

## Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment – intended for households – is obliged to return

it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.